



El protector de descargas atmosféricas debe ser instalado justo después de la conexión de la antena con el fin de proteger la red RITEL de sobretensiones.

<i>Referencia</i>	DPS-RVL
<i>Material de aislamiento</i>	PTFE
<i>Tipo</i>	RF
<i>Rango de frecuencias</i>	0 – 3000MHz
<i>Uso</i>	Exterior/Interior
<i>Grado de protección</i>	IP67
<i>Número de núcleos</i>	75 ohmios
<i>VSWR</i>	≤1.2
<i>Voltaje de trabajo</i>	90V
<i>Máxima corriente de carga</i>	10A
<i>Rango de temperatura</i>	-40~+80°C

